



Initialisierung für Metapace (Zebra) DS2278 2D-Scanner USB



Vorgehensweise

Lesen Sie den QR-Code von diesem Blatt ein.

Nur wenn der Scanner mit den *Set Defaults* Einstellungen nicht funktioniert sollten die *Set Factory Defaults* gelesen werden.

Set Defaults



Set Factory Defaults



(eventuell muss der Scanner mit dem Cradle neu gekoppelt werden)