



Initialisierung für Voyager 1200g WWS-Win32 USB



Vorgehensweise

Lesen Sie die Barcodes von diesem Blatt langsam der Reihe nach von oben nach unten ein.
Warten Sie immer die Hinweistöne ab bevor Sie den nächsten Barcode einlesen.

Einstellungen Seite 1

Erst nach drücken des Scan-Knopfes wird der Laser aktiviert und der Barcode gelesen

Remove Custom Defaults



Activate Defaults



Germany



Numeric Keypad
Mode on



Clear all Prefixes



Add Prefix



Code Byte 9



Code Byte 9



Code Byte 9



Code Byte A



Clear all Suffix



Add Suffix



Code Byte 9



Code Byte 9



Code Byte A



Code Byte 6



Save





Einstellungen Seite 2

Laser aktiviert automatisch, Barcode wird gelesen

zusätzlich



PAPPMM1.
Presentation Mode
Out-of-Stand

Laser aktiviert automatisch, Barcode wird nach drücken des Scan-Knopfes gelesen

zusätzlich



PAPPMM2.
Presentation Mode with
CodeGate Out-of-Stand

Postanschrift:

Brandt Software-Produkte GmbH
Benzstraße 2a • D-63741 Aschaffenburg
Fon: 06021-49860 • Fax: 06021-498612
E-Mail: BITS@brandt-software-produkte.de
Internet: www.brandt-software-produkte.de

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Aschaffenburg eG
IBAN: DE26 7956 2514 0001 0080 05
BIC: GENODEF1AB1

Amtsgericht: Aschaffenburg HRB 35 16

USt-Identnr.: DE 132 100 466
Steuernummer: 204 / 118 / 40469

Geschäftsführer:

Dr. Winfried Brandt
Dr. Björn Brandt
Dipl.-Ing. Torsten Hahn