



## Initialisierung für Metrologic MS951 - Eckhard MDE



### Barcode – Initialisierung

1. Barcode-Scanner an MDE anschliessen
2. Sie lesen die Barcodes von diesem Blatt der Reihe nach von 1 – 13 ein. Beim 1. und 13. Barcode piept der Scanner 3x, sonst jeweils 1x.