



Initialisierung für Metrologic MS951- WWS-Win32



Windows – Rechner

1. Klicken Sie auf
 - Start
 - Programme
 - MS-DOS-Eingabeaufforderung
3. Es erscheint „**C:\WINDOWS>**“
4. Sie lesen die Barcodes von diesem Blatt der Reihe nach von 1 – 11 ein. Beim 9. Barcode piept der Scanner 2x, beim 1., 10. und 11. piept er 3x, sonst jeweils 1x.
5. Anschließend lesen Sie zur Kontrolle den Test-Barcode ein (Siehe unten)
6. Schließen Sie das Fenster durch Eingabe von : „exit“ [ENTER]

Barcode – Test

Bitte lesen Sie zur Kontrolle diesen Barcode ein :



Auf dem Bildschirm muß erscheinen :

12345678901234567890

nach dem Drücken von [ENTER] erscheint

Befehl oder Dateiname nicht gefunden