



Initialisierung für Voyager 1400g 2D-Scanner USB



Vorgehensweise

Lesen Sie den QR-Code von diesem Blatt ein.

Erst nach drücken des Scan-Knopfes wird der Laser aktiviert und der Barcode gelesen

