



Initialisierung für Voyager 9520/9540 WWS-DOS oder Eckhardt MDE



Vorgehensweise

Lesen Sie die Barcodes von diesem Blatt langsam der Reihe nach von oben nach unten ein.
Warten Sie immer die Hinweistöne ab bevor Sie den nächsten Barcode einlesen

Recall Defaults



Enable Tab Suffix

