



## Initialisierung für Voyager 9520/9540 WWS-Win32 PS2 / USB



### Vorgehensweise

Lesen Sie die Barcodes von diesem Blatt langsam der Reihe nach von oben nach unten ein.  
Warten Sie immer die Hinweistöne ab bevor Sie den nächsten Barcode einlesen

Enter/Exit  
Configuration Mode



Recall Defaults



Germany



Configurable Prefix  
Character #1



Code Byte 1



Code Byte 5



Code Byte 4



Enter/Exit  
Configuration Mode



Disable CR Suffix



Disable LF Suffix



Enable Tab Suffix

