

Konfigurationsblatt Voyager 1202g

Zurücksetzen aller Einstellungen:



DEFOVR.

Remove Custom Defaults



DEFALT.

Activate Defaults

Freischalten der Bluetooth-Verbindung:



BT_DNG9.

Non-Base BT Connection

„TAB“-Suffix:



SUFCA2.

Clear All Suffixes

Speichern:



MNUSAV.

Save

Einstellen der Basis, damit die Scanner sich nicht wieder verbinden:



.*:BASLNK0.

Charge Only Mode



RESET_
Reset Scanner



BT_SIC1.
* Scanning in Cradle On



:*.BASLNK1.
* Charge and Link Mode



BT_DNG8.
Base BT Connection



BT_ACM1.
* Auto Reconnect On



RESET_
Reset Scanner



: * : RESET_ . 3
Reset Base